mabritec
massenbasierte rasche identifikationstechnologien

Anleitung zur Probennahme Duschwasser

Idealerweise sollte die Probe morgens vor dem ersten Wasserbezug/Duschen entnommen werden und die Probe sollte am Tag der Entnahme versendet werden.

Entnahme:

1. Probenahme Blatt ausfüllen

2. 1 Liter **Warmwasser** (Mischbatterie: Mischhebel auf heiss stellen oder Warmwasserhahn öffnen) und **ohne Vorlauf** den ersten Liter Warmwasser direkt ab **Duschbrause** mit dem Probenbehälter sammeln

3. Behälter gut verschlissen, ausgefülltes Probenahme Blatt der Rücksendebox beilegen. Rücksende Adressetikette und Frankatur anbringen und Box versenden.

Wichtige Hinweise:

Untersuchungsresultate werden schriftlich, spätestens 10 Tage nach Probeneingang durch die mabritec AG übermittelt.

Auf Wunsch stehen Ihnen die Experten der mabritec AG für Fragen rund um die Legionellen Problematik zur Verfügung

mabritec AG, Lörracherstrasse 50, 4125 Riehen, Tel: 061 631 28 46,Info: analysen@mabritec.com, website: www.mabritec.com